

# Bedienungsanleitung

# Inhaltsverzeichnis

<b>1. Einleitung</b> .....	<b>3</b>
<b>2. Funktionalität</b> .....	<b>3</b>
<b>3. Nutzung</b> .....	<b>3</b>
<b>4. Befestigung</b> .....	<b>4</b>
<b>5. Bluetooth Verbindung</b> .....	<b>5</b>
<b>6. Tastatur einrichten</b> .....	<b>5</b>
<b>7. Tastenbelegung</b> .....	<b>5</b>
<b>7.1 Basis</b> .....	<b>5</b>
<b>7.2 Tastenbelegung Sonderzeichen:</b> .....	<b>6</b>
<b>7.2.1 Funktionstaste:</b> .....	<b>6</b>
<b>7.2.2 Command:</b> .....	<b>7</b>
<b>8. Technische Daten</b> .....	<b>7</b>
<b>9. Problemlösung</b> .....	<b>8</b>
<b>10. Visualisierung</b> .....	<b>8</b>

## 1. Einleitung

Die Tastatur hat gerundete Ecken. Die Tasten befinden sich ins Gehäuse eingearbeitet. Alle Angaben zur Batterielaufzeit sind abhängig von der Netzkonfiguration und weiteren Faktoren. Die tatsächliche Laufzeit kann variieren. Die Batterielaufzeit und die Anzahl der Ladezyklen variieren abhängig von Verwendung und Einstellungen. Die Aufladung der Batterie dauert 6 Stunden. Der Schutz vor Wasser und Staub ist nicht gewährleistet und kann mit der Zeit als Resultat von normaler Abnutzung geringer werden.

Eine nasse Tastatur darf nicht geladen werden. Die Tastatur kann mit einem feuchten Desinfektionstuch gereinigt werden. Die Garantie deckt keine Schäden durch Flüssigkeiten ab.

Die Tests wurden von Trigiants im Juli 2020 mit einem Prototypen der Tastatur von help2type durchgeführt. Die tatsächlichen Ergebnisse können variieren.

## 2. Funktionalität

help2type funktioniert mit IOS und Android.

## 3. Nutzung

Um help2type optimal zu nutzen, befolge die Bedienungsanleitung.

Lade die Batterie vor der ersten Nutzung mindestens 4 Stunden. Die Laufzeit ist abhängig von der Nutzung. Stecke dafür das mitgelieferte USB C Kabel in die Tastatur und verbinde es mit einem marktüblichen Ladestecker. Für Fehlfunktionen des Ladesteckers ist help2type nicht haftbar.

Aktiviere Bluetooth auf Deinem Smartphone

Es sollte vermieden werden, seitlichen Druck auf das Band auszuüben. Es wird empfohlen, die Tastatur nicht am Smartphone befestigt in der Hosentasche zu transportieren. Es können Schäden entstehen. Für eine optimale Funktionalität sollte die Tastatur immer in der Schutztasche transportiert werden.

Wie schreiben?

Die Tastatur ist für das Schreiben mit beiden Daumen optimiert. Der Schreibstil wurde der heutigen Jugend abgeschaut, die es intuitiv auf diese Weise macht. Die Grösse Deiner Finger spielt mit diesem Stil keine Rolle. Dein Hirn lernt nach rund 30 Lerneinheiten automatisch, wo die Tasten sind. Andere Schreibformen sind möglich.

Anleitung:

Halte beide Handflächen gegen oben. Führe die Hände zusammen, bis sich die kleinen Finger seitlich berühren. Lege das Smartphone mit dem Screen gegen oben in die Hand. Die Ladebuchse muss gegen die Handballen ausgerichtet sein. Lege die Daumen auf die Tastatur. Bereits kannst Du mit dem Tippen starten.

## 4. Befestigung

Nimm die dünne magnetische Platte aus der Verpackung. Halte sie an die Rückseite des Deckels aus Plexiglas der Tastatur. Die richtige Positionierung ergibt sich aus den Führungsschienen.

Positioniere die Tastatur nach Deinen Bedürfnissen mit dem Gummi nach unten auf dem Bildschirm.

Klappe das Plexi nach hinten.

Stelle sicher, dass die Uhrenbänder das Smartphone leicht berühren. Die Uhrenbänder sollten leichte Bewegungsfreiheit haben, damit Du ein besseres Flipp Erlebnis genießen kannst.

Die magnetische Platte hat einen geschützten Kleber. Entferne das Schutzpapier.

Drücke nun die Klebstreifenoberfläche auf die Rückseite Deines Smartphones.

Falls Du mit der Platzierung nicht ganz zufrieden bist, kannst Du die Platte einmal vorsichtig abziehen und neu positionieren.

Dein GPS und Deine Induktionsladestation funktionieren trotz Magnet weiterhin einwandfrei. Das Plexi dient zudem als Schutz Deiner Tastatur. Pass trotzdem auf, dass Dir die Tastatur nicht aus den Händen fällt.

## 5. Bluetooth Verbindung

Schalte die Tastatur oben rechts ein. Für Android schiebe den Schalter bis in die Mitte. Für IOS schiebe den schalter ganz nach links.

Aktiviere auf Deinem Smartphone Bluetooth: Einstellungen, Bluetooth, einschalten  
Jetzt zeigt Bluetooth alle Geräte in deiner Nähe an. Scrolle dafür nach unten. Die Tastatur wird als help2type angezeigt. Wähle help2type, um sie mit deinem Smartphone zu verbinden. Wähle nochmals "verbinden".

## 6. Tastatur einrichten

Schalte Deine Tastatur mit dem Schiebe-Knopf oben rechts ein.  
Die Basis ist das bekannte QWERTZ-Layout. Damit die Symbole und Sonderzeichen stimmen, musst Du die Hardware- und Softwaretastatur auf Schweizerdeutsch umstellen. Das kannst Du folgendermassen machen:

Wähle Einstellungen, Allgemein, Tastatur, Tastaturen und wähle dort Deutsch Schweiz QWERTZ.

Öffne nun z. B. die Notizen und tippe unten Links auf "nächste Tastatur". Wähle Deutsch Schweiz.

## 7. Tastenbelegung

### 7.1 Basis

*In der obersten Linie* findest Du die Buchstaben Q bis P.

*In der zweiten Linie* sind A bis L.

*In der dritten Linie* sind Shift, danach Y bis M und ganz rechts die Löschen-Taste.

*In der untersten Linie* ist die Funktionstaste, die Command-Taste, das Punkt, die grosse Taste in der Mitte ist das Leerzeichen, danach das Komma und die letzte breitere Taste ist Enter.

## 7.2 Tastenbelegung Sonderzeichen:

### 7.2.1 Funktionstaste:

*In der obersten Reihe* kannst Du die Zahlen 1-0 schreiben.

*In der zweiten Reihe* findest Du:

Hashtag/Nummernzeichen, -, +, kaufmännisches &, =, //Slash, linke Klammer, rechte Klammer, @

*In der dritten Reihe* sind:

Shift, \_, !, ?, Tilde, Euro, %, \*, Löschen/Delete

*In der 4ten Reihe* sind: ./Doppelpunkt und das Strichpunkt/Semikolon jeweils links bzw. rechts der Leertaste

Mit der Funktionstaste kombiniert mit der Leertaste erscheint oder verschwindet bei IOS die Touch-Tastatur auf Deinem Smartphone. Für Dich spannend, wenn Du das Layout verändern oder auf die Emojis umschalten möchtest. Die gleiche Funktion muss bei Android in den Tastaturkonfigurationen aktiviert werden.

Wenn die externe und interne Tastatur gleichzeitig aktiv ist

Im einfachsten Fall kann man die aufpoppende interne (Software-) Tastatur mit der „Pfeil-zurück-Taste“ des Android-Smartphones verschwinden lassen.

Bei neueren Versionen des Betriebssystems gibt es unter den Systemeinstellungen und unter dem Punkt „Sprachen & Eingabe“ den Unterpunkt „Physische Tastatur“. Hier drauf getippt gelangt man zu einem Schalter: „Bildschirmtastatur anzeigen (wenn physische Tastatur aktiviert)“.

Mit der Funktion «Plus Enter» simulierst Du den Home Button als Einzelklick

### 7.2.2 Command:

Mit Command sind *in der obersten Reihe* folgende Zeichen hinterlegt:  
Paragraph, Trema, Akut, Gravis, £, \$, ü, Zirkon Flex, ö, öffnendes einfaches  
Anführungszeichen

*In der zweiten Reihe findest Du:*

Ä, öffnendes doppeltes Anführungszeichen, <, >, linke eckige Klammer, rechte eckige  
Klammer, linke geschweifte Klammer, rechte geschweifte Klammer, Grad

*In der dritten Reihe* findest Du: Home, end, ç, Cursor auf, Cursor ab, Cursor links, Cursor  
rechts

*In der untersten Reihe* ist auf dem Punkt das E-Akut und auf dem Komma das EGravis  
Command kombiniert mit der Leertaste lässt den Hintergrund der Tastatur für 5  
Sekunden aufleuchten.

## 8. Technische Daten

**Layout:** QWERTZ

**Verbindung:** Bluetooth 4.0

**Abmessungen/Grösse:** Breite 5,5 cm; Länge 6,6 cm; Höhe 0,8 cm (Geschlossen 1,3 cm)

**Gewicht:** 39 Gramm

**Batterie:** 190MAA

**Material:** Acrylnitril-Butadien-Styrol-Copolymerisat (ABS)

## 9. Problemlösung

Wird help2type nicht verbunden, versuche folgendes:

Check den Batteriestatus und lade die Batterie

Check, ob der Einschaltknopf auf Deinem Betriebssystem eingerastet ist

Starte Bluetooth neu

Prüfe, ob Du das richtige Gerät bei Bluetooth verbunden hast

Starte dein Smartphone neu

Antirutsch funktioniert nicht mehr:

Wenn Deine Tastatur auf dem Bildschirm rutscht, musst Du die Rückseite der Tastatur mit einem feuchten Tuch oder mit Desinfektionsmittel reinigen. Danach funktioniert der Antirutsch wieder einwandfrei.

Bildschirm wird schwarz, wenn ich die Tastatur von help2type auf dem Bildschirm platziere:

1. Einstellungen > Anzeige > Versehentliche Berührung deaktivieren und testen.
2. Wie bei einem Anruf \*#0\*# eingeben und auf Sensor tippen. Decke die Sensoren links vom Lautsprecher ab. Dabei sollten sich die Angaben bei Proxymeter-Sensor und Lights-Sensor stark ändern.

Bildschirmtastatur wird nicht angezeigt/verschwindet bei der Eingabe:

Bei allen Samsung Modellen funktioniert die Anzeige der virtuellen Bildschirmtastatur mit allen externen Tastaturen leider nicht.

Folgende Lösung:

1. Lade im Google Play Store die Microsoft Swiftkey App herunter
2. Installiere Swiftkey (Eine Verbindung mit dem Google-Konto ist nicht notwendig)
3. Folge in der App den Startanweisungen > Swiftkey aktivieren > Als Standardtastatur auswählen > Prozess abschliessen
4. Wähle in der Swiftkey App unter Sprachen > ihre Sprache > das QUERZ Layout
5. Schalte in der Swiftkey App unter Eingabe > Physische Tastatur > Virtuelle Tastatur automatisch ein-/ ausblenden ab
6. Wähle ihn den Geräteeinstellungen Allgemeine Verwaltung > Physische Tastatur > Microsoft Swiftkey und stelle hier auf den QUERZ-Stil um

## 7. Visualisierung

Für die Visualisierung der Anleitung folge dem Link:

<https://www.help2type.ch/tutorials>